



IT. Altezza del sedile: Leva a paletta sul lato destro.



Per sollevare: Togliere il peso dalla sedia e contemporaneamente sollevare la leva.

Per abbassare: Da seduti, sollevare la leva.

La giusta altezza viene raggiunta quando i piedi poggiano in parallelo sul pavimento.

ATTENZIONE! RICAMBI ED INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUL GAS LIFT VANNO EFFETTUATI SOLO DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

Altezza del bracciolo: Leva sull'asse del bracciolo (disponibile solo su alcuni modelli).



Per regolare l'altezza del bracciolo: schiacciare la leva sull'asse del bracciolo tirando il bracciolo verso l'alto per sollevarlo fino all'altezza desiderata. Per abbassare il bracciolo, schiacciare la leva sull'asse del bracciolo e spingere il bracciolo verso il basso agendo sopra l'imbottitura del bracciolo.

Per il massimo confort, le braccia dovrebbero poggiare sull'imbottitura del bracciolo senza far sollevare le spalle.

Altezza del poggiatesta: (disponibile solo su alcuni modelli).



Per regolare l'altezza: mantenere ferma la base con una mano, quindi afferrare il raggio del poggiatesta e ruotarlo in senso antiorario (-) per allentarlo.

Una volta allentato, sollevare o abbassare il poggiatesta fino all'altezza desiderata.

Mantenere fermo il collare con una mano, quindi afferrare il poggiatesta e ruotarlo in senso orario (+) per stringerlo. Per bloccare il poggiatesta, ruotarlo completamente mantenendo ferma la base.